CONSIDERAÇÕES INICIAIS

* ACONSELHAMOS A LEITURA DO MANUAL DETALHADAMENTE ANTES DO USO.
*IDADE RECOMENDADA: +24 MESES / 21 Kg.
* NÃO UTILIZAR EM VIA PÚBLICA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
* IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS ALGUMAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS NA VERSÃO DE SEU PRODUTO.
* PARA DETALHES E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, CONSULTE NOSSO SITE: www.tk3track.com.br.
*ACONSELHAMOS QUE A MONTAGEM DESTE PRODUTO SEJA FEITA EM POSTO AUTORIZADO, NA FALTA, POR PROFISSIONAL CAPACITADO.
*EM CASO DE DÚVIDA OU NECESSIDADE ENTRE EM CONTATO COM NOSSO SAC: 0800-707-9880 / (11) 2489-2578

ÍNDICE

Informações Importantes..... 2
Agradecimentos 3
Termo de Garantia..... 5
Recomendações..... 6
Identificação de Partes e Peças..... 7
Informações de Segurança..... 7
Montagem do Produto..... 8
Roda Dianteira/Garfo/Guidão/Movim. de Direção..... 10
Informações Gerais..... 12
Considerações Finais 14

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DO PRODUTO ANTES DE MONTAR E USUFRUIR DE SUA BICICLETA DE EQUILÍBRIO, MESMO EM SE TRATANDO DE UM CICLISTA EXPERIENTE.

A desobediência a essas recomendações e a falta de leitura do manual, poderão acarretar em danos ao equipamento, além de graves acidentes com ferimentos à criança ou a terceiros, e a perda da garantia de fábrica.

*Tenha sempre atenção com as mãos no sistema de transmissão da bicicleta de equilíbrio tais como: Pneus, Rodas, etc.

*Não permita que as crianças coloquem as mãos nas partes e peças móveis do sistema de transmissão, há perigo de graves acidentes.

*Este produto é fabricado dentro das normas vigentes da legislação brasileira, e com rigorosos padrões de qualidade e segurança, sendo certificado dentro do SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE pela BRICS.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos por sua confiança em adquirir um de nossos produtos.
Você acaba de adquirir uma BICICLETA de EQUILÍBRIO INFANTIL, certificada pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, pela BRICS, fábricada com esmero e qualidade, com a mais alta tecnologia, especialmente para atender suas exigências e expectativas.

Este produto foi desenvolvido para proporcionar momentos de satisfação e alegria com todo conforto e segurança.

Para tanto, antes da primeira utilização, leia atentamente as informações contidas neste MANUAL, para que você conheça de forma rápida e abrangente sua nova BICICLETA de EQUILÍBRIO INFANTIL, quanto para ajudá-lo a pedalar com segurança.

Obrigado por sua confiança em adquirir um dos nossos produtos.

Equipe TK3 Track!


Produto certificado por BRICS OCP 0098 - PORTARIA Nº 302, DE 12 DE JULHO DE 2021

- Este manual deve ser guardado por conter informações importantes.

ESTE PRODUTO CONTÉM PARTES E PEÇAS MÓVEIS QUE REQUEREM AJUSTES, ALINHAMENTOS E REGULAGENS CORRETAS, QUE DEVEM SER FEITOS POR UM POSTO AUTORIZADO, E NA SUA FALTA, POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS E TREINADOS, PARA ASSIM, GARANTIR O PERFEITO E SEGURO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO.

Sempre que necessário entre em contato com nossa empresa através do serviço de atendimento ao consumidor, SAC, que estará à sua disposição, para lhe oferecer ajuda e esclarecimentos.
Suas dúvidas, sugestões ou críticas são muito importantes para nós!

SAC TK3 TRACK:
Internet: www.tk3track.com.br
E-mails: sac@trackbikes.com.br
/atendimento@trackbikes.com.br
Telefones: (11) 2489-2578 / 0800-7079880



TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, se consideradas as condições estabelecidas por este manual, pelo prazo Legal de 90 dias corridos, contados a partir da data de recebimento do produto, mediante comprovante de recebimento, ou da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

A TK3 TRACK concede ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou fabricação que venha a ocorrer, sendo essa nossa única responsabilidade, mediante a apresentação da NF de compra.
A solicitação de atendimento em garantia pode ser feita junto ao SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor da TK3 TRACK.

As despesas decorrentes e consequentes de transporte do produto para qualquer fim, montagem e ajustes, troca de peças, manutenção periódica ou desgaste natural do produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador, mesmo o produto estando em garantia.

A TK3 TRACK não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por conta, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui especificadas.
Qualquer alteração das características técnicas originais do produto, instalação de peças não originais, e que não pertençam ao produto, ou ainda, qualquer descaracterização do produto, poderá anular a garantia.

A garantia se restringe ao produto, não cobrindo qualquer repercussão decorrente de uso, avaria, transporte, hospedagem, falta de uso, etc.

A TK3 TRACK não considera defeitos de fabricação o desgaste natural das peças, descoloração na pintura, corrosão, danos por mau uso, danos ocasionados por intempéries da natureza ou maresia, ajustes e regulagens.

A GARANTIA FICA AUTOMATICAMENTE INVALIDADA SE:

***** O produto for usado por crianças acima de+24 MESES ou acima de 21 KG.

* O produto for montado e ajustado irregularmente, por pessoas não qualificadas, contrariando as especificações, recomendações e avisos deste manual.

*O produto for utilizado irregularmente, contrariando as especificações, recomendaç!oes e avisos deste manual.


* O produto receber maus tratos, mau uso, danos ocasionados por fatores externos, descuido, ou ainda sofrido alterações, modificações, ou consertos feitos por entidades não credenciadas ou autorizadas.

* O produto participar de corridas, acidentes, sobrecargas ou ser conduzido de forma inadequada.

* Produto for utilizado não respeitando as características e limitação de peso / carga.

IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS:

Nº Peça	Nº Peça
1- Quadro	11- Guidão
2- Alavanca Freio	12- Manoplas
3- Garfo	13- Protetor do guidão
4- Selim	14- Protetor de Eixo
5- Paralama Dianteiro	15- Canote Selim
6- Roda Aro 12”	16- Conduite
7- Pneu	
8- Freio tambor / Lona	
9- Blocagem	
10- Placa Frontal / Cestinha	



MONTAGEM DO PRODUTO

Embora este produto encontre-se pré-montado e pré-regulado em todas as suas principais funções, orientamos que o mesmo seja montado, ajustado e regulado por um profissional capacitado, garantindo assim plena segurança à criança e maior vida útil de sua Bicicleta.

A montagem, alinhamentos e regulagens:

INDEVIDAS E IRREGULARES, seja dos Freios, do Guidão e Movimento de direção, do Movimento Central, do Selim, dos Pedais, das Rodas e Pneus, ou de qualquer componente da Bicicleta, pode provocar além de graves acidentes, desgastes e quebras prematuras das partes, peças e componentes do produto, não sendo neste caso considerados defeito de fabricação, e por conta disso, não sendo cobertos pela garantia legal do produto.

Além do que, não nos responsabilizamos por quaisquer danos materiais ou físicos, seja à criança, ao usuário ou a terceiros que venham decorrer do uso regular, da montagem inadequada, uso indevido, e de desatendimento aos preceitos mencionados no manual do produto.

RODA DIANTEIRA / GARFO / GUIDÃO / MOVIMENTO DE DIREÇÃO:

* A Roda Dianteira já está montada no Garfo. Verifique o alinhamento da Roda em relação ao Quadro, e o aperto das porcas externas do eixo da roda (17-20 Nm – torque máximo).

* O Garfo e o Guidão, já estão pré montados e previamente regulados nos cabos do Freio

* Retire o Garfo, a Roda dianteira e o Guidão que se encontram na caixa junto à Bicicleta, sem dar tranco, ou esticar demasiadamente os cabos.

* No Garfo, a Bucha inferior e a Bucha superior do movimento de direção já se encontram pré posicionadas, devendo porém, ser retiradas para montagem do Garfo no Quadro.

* Retirar a abraçadeira prateada que se encontra no garfo acima das Buchas do movimento de direção com a chave / ferramenta fornecida junto com o Kit de montagem da Bicicleta.

* Remova as Buchas do Guidão.

* Posicione a Bucha do movimento de direção.

CESTINHO / PLACA FRONTAL:


* O Cestinho / Placa Frontal (se houver) deve ser posicionado, centralizado e fixado à frente do guidão, diretamente no encaixe da bucha superior do movimento de direção, observando para que não interfira no curso do guidão, e tomando especial cuidado para que os cabos de freio fiquem livres, à frente da mesma, ou em alguns modelos atrás, porém, sem interferir no funcionamento do Freio.






MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA E DIREÇÃO:

Insira o para-lama, em seguida o garfo no quadro (Figura 01).








Antes de inserir o para-lama no garfo, verifique se o mesmo está na posição correta de montagem.

MONTAGEM DO SELIM

Colocar o selim no quadro (Figura 01). Observar que a alavanca da abraçadeira precisa ficar posicionada para trás. Para apertar, gire a porca até que fique firme, em seguida segurando a mesma porca, gire a alavanca para dar o aperto.(Figura 02 e 03)








REGULAGEM DO SELIM

Observe que para uma regulagem eficiente do selim, a criança deve conseguir apoiar seus pés por inteiro no chão.



RODA TRASEIRA:

* A Roda traseira já vem montada no Quadro.

* Retire as tampas protetoras das porcas do eixo de ambos os lados (se houver).

* Ajuste o alinhamento da Roda para que a mesma fique completamente alinhada ao quadro.



ATENÇÃO! NÃO UTILIZAR EM VIA PÚBLICA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. MANTENHA SUPERVISÃO CONSTANTE DA CRIANÇA.

FAZER COM QUE A CRIANÇA USE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO – TAIS COMO: CAPACETE, ÓCULOS, LUVA, CALÇADOS.

RECOMENDAÇÕES:

Imagens meramente ilustrativas – Alguns itens e componentes podem não estar disponíveis na versão de sua Bicicleta.

FECHADOS E APROPRIADOS E PROTEÇÃO PARA JOELHOS, COTOVELOS E PÉS. – NÃO FORNECIDOS COM O PRODUTO.

APRENDER / ENSINAR A CRIANÇA A DIRIGIR A BICICLETA, SEMPRE MUNIDA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PREFERENCIALMENTE NUMA ÁREA AMPLA E ABERTA, LIVRE DE OBSTÁCULOS E SEM TRÁFEGO.

NÃO PERMITIR QUE A CRIANÇA ANDE EM MEIO AO TRÂNSITO, RUAS, RODOVIAS OU ENTRE OS CARROS.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

PARA GARANTIR O USO SEGURO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES COM CUIDADO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.
NÃO UTILIZAR EM VIA PÚBLICA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

Ø Antes de utilizar, faça uma inspeção geral na sua Bicicleta.

Verifique se os ajustes do movimento de direção (Guidão / Garfo) e do Movimento Central (Pedivela / Pedal), estão de acordo com o descrito nas instruções de montagem.

Ø Verifique se o Freio dianteiro está regulado, de acordo com o descrito nas instruções de montagem.

Ø Afim de proteger a criança, utilize sempre os itens de segurança tais como: - Capacete, óculos, luva, calçados apropriados, proteção para joelho, cotovelo e pés.

Ø Não tente modificar a estrutura, partes, peças e acessórios originais.
NESTE CASO O PRODUTO PERDERÁ SUA GARANTIA, PODENDO POR EM RISCO A SEGURANÇA DA CRIANÇA / USUÁRIO.

Ø Não permita que a criança circule em avenidas centrais ou nos leitos de rodovia onde circulam veículos automotores e de alta velocidade.

Ø Não permita que a criança ande descalço ou com sandálias que soltem, enrosquem ou escapem do pé durante o uso. Use tênis, sapatos fechados ou botas para proteger seus pés e evitar acidentes.

Ø Não permita que a criança ande se tiver ingerido qualquer substância, ou remédios que causem sono.

Ø Nunca permita que a criança ande na Bicicleta sem a proteção da corrente, sob risco de grave acidente.

Ø **NÃO PERMITA QUE A CRIANÇA CARREGUE PASSAGEIROS, MUITO MENOS CRIANÇAS DE COLO E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO**, sob risco de grave acidente.

LUBRIFICAÇÃO: Não há necessidade de lubrificação.

Ø PEÇAS DE REPOSIÇÃO: Caso necessite de peças de reposição, entrar em contato com nosso SAC.

Ø LIMPEZA: Alguns cuidados podem aumentar a vida útil da sua bicicleta. Ao lavar sua bicicleta utilize apenas sabão neutro e água (sem pressão), ou pano úmido. Nunca esfregue com esponjas de aço ou utensílios pontiagudos que possam arranhar as peças ou a pintura. Seque com pano macio.

Ø Certifique-se de que você leu este manual atentamente antes de permitir que a criança a pedale sua nova Bicicleta.

Ø Velocidades superiores, embora não indicadas neste produto, vão variar de acordo com o peso do usuário, trajeto irregular e acidentado, o trânsito local e o terreno. Sua Bicicleta funcionará melhor em superfícies lisas e niveladas.

Ø Instruir a criança a ter maior cuidado ao conduzir sua Bicicleta em superfícies escorregadias, evitando buracos e grandes poças d´agua.

Ø Tenha maior atenção com a criança, instruindo-a a um maior cuidado ao andar em lugares inclinados e desnivelados.

TK3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Av. Angélica, 321 - Conj. 202/203 - CEP 01227-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2489-2578 / **SAC 0800-7079880**
sac@trackbikes.com.br / atendimento@trackbikes.com.br / www.tk3track.com.br

Ø A Bicicleta NUNCA deve ser usada para trilhas off-road, pulos e saltos.

INFORMAÇÕES GERAIS
Imagens constantes deste manual são meramente ilustrativas, podendo variar de acordo com o modelo e lote de produção de seu produto.

As Ilustrações servem como orientação e devem ser entendidas como representações esquemáticas.

A TK3 Track se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e comercializados em território brasileiro.

Todas as versões e modelos estão descritas sem que sejam identificadas como equipamentos especiais ou variações de modelo. Desta forma, podem estar descritos peças, acessórios e equipamentos que a sua Bicicleta não possua ou que estejam disponíveis apenas em algumas versões.

Todas as indicações deste Manual de instruções são relativas às informações disponíveis na data de fechamento da redação. Devido ao desenvolvimento contínuo da Bicicleta, é possível que existam divergências entre a Bicicleta e as indicações deste manual.

Nenhuma exigência pode ser reivindicada das indicações, ilustrações ou descrições diferentes deste manual.

Respeite o meio ambiente. Descarte as peças substituídas em lixo ecologicamente adequado.

MANTENHA SUPERVISÃO CONSTANTE DA CRIANÇA.

MANUAL DO USUÁRIO
BICICLETA DE EQUILÍBRIO
DUAS RODAS



MODELO RANGER

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS